

Unterstützung zur Festlegung des passenden Formats: Drucken und schneiden Sie Formatvorlagen aus



Schritt 01 > DRUCKEN

01

Drucken Sie diese Seite in **Originalgröße oder 100% Maßstab** aus.
Für beste Ergebnisse empfehlen wir das Drucken mit Adobe Acrobat Reader.

Schritt 02 > AUSSCHNEIDEN

02

Schneiden Sie die Etikettenformen mit einer Schere entlang der gepunkteten Linien aus.

Schritt 03 > AUSPROBIEREN

03

Legen oder kleben Sie die Etikettenformen einzeln auf Ihr Produkt, um zu visualisieren, welches Etikett am besten passt.

Schritt 04 > BESTELLEN

04

Wenn Sie das passende Format gefunden haben, besuchen Sie die Website www.avery-zweckform.com um das gewünschte Etikett zu finden, nach dem Sie suchen.

Für weitere Hilfe zur Auswahl der Formate wenden Sie sich bitte an kundenservice@avery.com.

38,1 x 21,2 mm

45 x 12 mm

45,7 x 25,4 mm

50 x 30 mm

63,5 x 38,1 mm

63,5 x 46,6 mm

76 x 51 mm

80 x 45 mm

90 x 15 mm

Unterstützung zur Festlegung des passenden Formats:
Drucken und schneiden Sie Formatvorlagen aus



74 x 105 mm
(DIN A7)

99,1 x 38,1 mm

94 x 140 mm

75 x 110 mm

Unterstützung zur Festlegung des passenden Formats:
Drucken und schneiden Sie Formatvorlagen aus




99,1 x 139 mm

99,1 x 67,7 mm

125 x 35 mm

Unterstützung zur Festlegung des passenden Formats:
Drucken und schneiden Sie Formatvorlagen aus



105 x 148 mm
(DIN A6)

Unterstützung zur Festlegung des passenden Formats:
Drucken und schneiden Sie Formatvorlagen aus



190 x 18 mm

199,6 x 143,5 mm